

取扱説明書

◆ 安全上のご注意

絵表示について： 取扱説明、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。
● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。) が描かれています。

警告	
⊘ 強風時の作業は安全のために行わないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	⊘ 雷が鳴り出したら、同軸ケーブル等には絶対に触れないでください。感電の原因となります。
⊘ 高所 (家屋の屋根の上・2階の壁面等)足場の悪い場所への取付けは、落ちたりして、けがの原因となりますので、販売店もしくは工事店におまかせください。	⊘ 感電の原因となりますので電灯線に触れるような所はさけて設置してください。
⊘ 中・高層住宅での使用は強風時破壊し、落下の危険があるため、特に地上高14m以上の建物に取付ける場合は販売店もしくは工事店におまかせください。	⊘ アンテナが落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがありますので屋外の設置には、専用の金具等を使って確実に設置してください。また、アンテナが落下しても安全な所に設置してください。
⊘ 3階以上のベランダ等に取付ける場合は、必ずベランダの内側に取付けてください。	⊘ アンテナやボルト・ナット類が落ちたりしてけがの原因となりますのでボルト・ナット類はしっかりと締付けてください。
⊘ ベランダ金具や、マスト等に取付ける場合必ずφ16mm以上のものをご使用ください。マストにはステーを張るなどして、十分強風に対する配慮してください。また、一年に一度ネジ部のゆるみがないか確認してください。	⊘ プラスチック部分が破損し落ちたりしてけがの原因となりますのでマスト取付アダプタ等にサビ止めなどの薬剤を使用しないでください。

注意	
⊘ アンテナや工具を落下させけがの原因となることがありますので、そのような危険のある所では、落下防止のため「ひも」などで固定物と結ぶなど、万全の予防策を行ってから作業を行ってください。	
⊘ カッターナイフ等の使用については、けがの原因となることがありますので、十分にご注意ください。	
⊘ また、同軸ケーブルの加工中など芯線が指等に突き刺さらないようにご注意ください。	
⊘ けがの原因となることがありますので、アンテナの組立て、取付け作業中、突起物には十分に注意してください。	
⊘ 本体に空いている穴は水抜き穴です。故障の原因となりますので、テープ等でふさがないでください。	
⊘ 室内に設置する際は、転倒や落下してけがの原因となることがありますので、転倒、落下しても安全な所を選んで設置してください。	
⊘ 包装を開くとき、段ボールの切り口端面でけがをすることがあります。十分にご注意ください。	

● この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社

〒337-8502 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせ ■
048-687-8198

ご利用時間(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:00

3GAG039A0

YAGI

取扱説明書

地上デジタル放送受信専用



ブースタ内蔵ツインパネル型UHFアンテナ
UWPA-UP A1-5570

強・中電界地域用

保証書付
(裏表紙の下側に保証書になっています。)

お買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」と「保証書」そして「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

◆ 外観及び寸法 (単位mm)



◆ 使用上のご注意

- ・本製品のご使用は日本国内のみです。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。
- ・本製品は、電波が弱い地域や建物により遮へいされた場所など電波状況が悪い地域では、良好に受信できない場合があります。
- ・本製品は地上デジタル放送(UHF13~52ch)専用のアンテナです。地上アナログ(UHF・VHF)・FM・衛星放送(BS/CS)・53ch以上の地上デジタル放送には使用できません。
- ・本製品は、電源を必要とします。付属の電源部PSDPW15をご使用になるか、BSチューナやBSチューナ内蔵テレビなどから、電源を送電してください。
- ・本製品の出力端子と他ブースタを接続した場合、本製品のブースタ部に電源が重畳されないため動作しません。(UHF入力端子より、電源重畳可能なブースタもありますので、ご使用するブースタの仕様をご確認の上接続してください。)
- ・室内用スタンドは水平偏波受信、マスト取付金具は水平/垂直偏波受信に対応します。
- ・電気器具や自動車のイグニッションノイズ等の雑音発生源からなるべく遠い場所を選んで設置してください。
- ・アンテナ本体を、壁面やベランダ・手すり等に取付ける場合、設置場所の強度に注意し、また、台風などの強風に長期にわたり耐えられるように強固に固定して落下、転倒しないよう安全性と信頼性を十分に考慮してください。又、安全のために定期的に点検をしてください。
- ・高所に取付ける場合は、マストにステーを張るなどして、十分強風に対する配慮をしてください。
- ・ベランダ金具を使用して取付ける場合は、ベランダ金具等の取扱説明書を良くお読みの上しっかりと取付けてください。
- ・室内は、電波状況が不安定なため、良好な受信が出来る場所を選んで設置してください。
- ・機器へのケーブル接続は、この取扱説明書をよくお読みいただき正しく接続してください。
- ・付属の電源部PSDPW15は本製品以外にはご使用できません。(他の機器の電源としてご使用になれません。)
- ・電源は屋内専用です。屋外や水がかかる場所、高温になる場所等に放置しないでください。
- ・アンテナ本体と電源部の間に分配器など接続する場合は必ず電流通過形の機器をご使用ください。電流通過形以外の機器を使用したり、同軸ケーブルとの接続部がショートすると、過電流保護回路が働きの電流が遮断されます。この場合、電源プラグをACコンセントから抜き取り、配線および接続の確認を行い原因を取り除いてください。その後、電源プラグをACコンセントに接続すると回路は自動的に復帰します。
- ・本製品は地上デジタル放送の電波が特に強い強電界地域等、定格出力レベル以上の受信環境では、過入力になり、テレビで受信できない場合があります。

八木アンテナ株式会社

